



## Tilbehør til ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop ... vælg mellem mange forskellige skærme

Tilbehøret til ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop fordeler sig på montagebeslag, reduktioner og skærme.

Montagebeslagene (vægbeslag og sokkelkasser) hentes fra ALSIDENT® SYSTEM 100 og er lavet af hvidlakeret stål. Sokkelkasserne til montage i loft findes i standardlængder mellem 500 mm og 2000 mm.

Reduktionen er lavet af polypropylen (PP) og giver en elegant overgang fra den vægmonterede sugearm til kanalsystemet.

Udvalget af skærme til ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop hentes fra ALSIDENT® SYSTEM 75 og giver rig mulighed for at tilpasse valget af skærm til den aktuelle arbejdsplads og forureningstype. Skærmens materiale afhænger af den valgte model og leveres i transparent PETG, aluakeret eller pulverlakeret aluminium.

For yderligere information se indstiksblad.

Vil du vide mere?  
– besøg os på [www.alsident.com](http://www.alsident.com) eller kontakt nærmeste forhandler.

Forhandler



## ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop

Pladsbesparende – med lang rækkevidde



## Punktudsugning – for et renere arbejdsmiljø

Ved at installere punktudsugning direkte ved forureningskilden under arbejdsprocessen hindrer man spredning af forurenede luft til de øvrige omgivelser. Punktudsugning er derfor den form for udsugning, der giver den største sikkerhed for et rent arbejdsmiljø.

### Betjeningsvenlig sugearm

ALSIDENT® SYSTEM sugearme udføres som selv bærende konstruktion, hvor kun gevindstager og bærende fjedre befinder sig indvendigt i sugearmene. Dette giver en særdeles betjeningsvenlig sugearm, der under arbejdet nemt kan positioneres i forhold til forureningskilden.

### Nem vedligeholdelse og lang holdbarhed

Vedligeholdelse af ALSIDENT® SYSTEM sugearmen omfatter hovedsageligt rengøring efter behov. Ved rengøring skilles og samles sugearmene hurtigt ved hjælp af få greb og helt uden brug af værktøj.

Alle ALSIDENT® SYSTEM sugearme er fremstillet af kvalitetsmaterialer, som både sikrer nem vedligeholdelse og lang holdbarhed. Alle plastdele er fremstillet af stødsikkert polypropylen. Aluminiumsdele er alukserede ligesom alle beslagdele leveres pulverlakerede på indvendige såvel som udvendige flader. Gevindstager, fjedre og fingerskruer er fremstillet i syrefast, rustfrit stål, som sikrer stor holdbarhed i aggressive miljøer. Alle O-ringe er desuden vedligeholdelsesfrie.

### Tryktabs- og effektivitetsmålinger

Teknologisk Institut har foretaget lyd-, tryktabs- og effektivitetsmålinger på alle ALSIDENT® SYSTEM sugearme. Måleresultater, dimensioneringsskema og montagehøjder kan rekvireres hos din forhandler, ALSIDENT® SYSTEM A/S eller på: [www.alsident.com](http://www.alsident.com).

# ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop – en stilren og praktisk sugearm

### Anvendelsesområder

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop er beregnet til luftmængder mellem 80-180 m<sup>3</sup>/h.

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop er bygget som en to-leds sugearm med et teleskoprør. Teleskoprøret er pladsbesparende og er særlig velegnet ved stationære arbejdsituationer, som f.eks. i laboratorier, maskinværksteder, ved vejstationer og omhældning af væsker fra kar til mindre beholdere.

### Tilpasset arbejdsituationen

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop sugearm er forberedt til hurtig montage med standardbeslag til enten væg eller loft.

Som standard findes ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop med to rækkevidder på hhv. 1300 mm og 1900 mm, således at kombinationen af montageform og rækkevidde giver mulighed for at tilpasse sugearmen til den enkelte arbejdsituation. For yderligere information se indstikblad.

### Aluminium (AL)

#### – Til de fleste anvendelsesområder

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop leveres i aluminium (AL), og benyttes i arbejdsområder, hvor der ikke er specielle krav til kemisk resistente eller ledende egenskaber. ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop sugearm består af aluminiumsrør og bevægelige led af hvid polypropylen.

Teleskoprøret reduceres fra Ø100 mm til Ø75 mm. Udtrækket er både trineløst og selv bærende.

### Specialløsninger – med kort leveringstid

Ud over vores standardsortiment er vi leveringsdygtige i specialløsninger tilpasset kundespecifikke behov. Vores tekniske afdeling er altid behjælpelig med løsningsforslag.

Vi har en kort leveringstid på vores produkter – også på specialløsninger.

### Materialer


	System 75AL TELESKOP
Rør – Ø75 mm og Ø100 mm	Alukseret Aluminium
Led og Flanger	Polypropylen (PP)
Gevindstager + Fjedre	Syrefast, rustfri stål <sup>1)</sup>
O-ringe	Polyethylen (PE) / Polypropylen (PP)
Rørreduktion	Polyethylen HD (PEHD)

1) AISI 316L



### System 75 Teleskoparm – Ø 75 mm

#### VÆG-/LOFTMONTAGE

	Rækkevidde [mm]	Varenr.
	950-1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop består af tre separate bestillingsdele: Sugearm, skærm og beslag.

Varenr. på skærme og beslag – se omstående side.

For yderligere oplysninger om tilbehør, besøg vores hjemmeside: [www.alsident.com](http://www.alsident.com)

Forhandler





### Skærme

SUGESPIDS	Længde [mm]	Grund-Varenr.	ALU (Som foto) Farve på plastdele:	
			●	○
	250	1-7525	-	-
	250	1-7526-	4	5
SUGESPALTE	Bredde [mm]	Grund-Varenr.	ALU (Som foto) Farve på plastdele:	
			●	○
	250	1-7525-	4	5
SKÆRM	Dim. [mm]	Grund-Varenr.	ALU (Som foto) Farve på plastdele:	
			●	○
	Dia.: 200	1-7524-	4	5
	Dia.: 200	1-7524 <sup>1</sup>	-	-
	420x320*	1-754232-	4	5
	Dia.: 280*	1-7528-	4	5
	Dia.: 385*	1-7535-	4	5
	330x240*	1-753324-	4	5

\*) PETG: Polyethylenterephthalat, glykolmodificeret

1) Til autoklavering



- Ingen farvevalg nødvendig
- ☒ Modellen leveres ikke

ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleskop består af tre separate bestillingsdele: Sugearm, skærm og beslag.






Varenr. på sugearme – se omstående side.

For yderligere oplysninger om tilbehør, besøg vores hjemmeside: [www.alsident.com](http://www.alsident.com)

### Beslag m.v.

BESLAG / U-PROFIL	Beskrivelse	Varenr.	Farve	
	Firkantet vægbeslag	2-100-203	hvid ○	
SOKKEL-KASSE	Længde [mm] / farve	Varenr.	Udtag i	
			Side	Top
	500 / hvid ○	2-100-500	80	20
	500 / sort ●	2-100-500-050	80	20
	750 / hvid ○	2-100-750	80	20
	750 / sort ●	2-100-750-050	80	20
	1000 / hvid ○	2-100-1000	80	20
	1000 / sort ●	2-100-1000-050	80	20
	1250 / hvid ○	2-100-1250	80	20
	1500 / hvid ○	2-100-1500	80	20
	1750 / hvid ○	2-100-1750	80	20
	2000 / hvid ○	2-100-2000	80	20
2500 / hvid ○	2-100-2500	80	20	

### Andet Tilbehør

REDUKTIONS-MUFFE	Rørdiameter [mm]	Varenr.	Farve
	100-125	4-100125	hvid ○
BESKYTTELSES-NET	Rørdiameter [mm]	Varenr.	Farve
	75	5-17	hvid ○
STØTTE-BESLAG	Str. [mm]	Varenr.	Farve
	250 x 250	2-100-5	hvid ○
DÆKPLADE			
	250 x 250	4-250-250	hvid ○
LUFTVAGT	Beskrivelse	Varenr.	Farve
	Alarmerer med blink- og lydsignal ved lavere lufthastighed end 4 m/sek.	10-01	som foto