



System 50 Flex - Aluminium (Flex AL)

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

Design:

- Sugearm til bordmontage
- Arbejdsområde: 600 mm
- Anbefalet luftmængde: 45 til 85 m³/h
- Rørdiameter Ø50 mm
- Rør og sugespids udført i alukseret aluminium - overflade 10 µ med flexslange
- Den fleksible slange medvirker til optimal positionering i forhold til arbejdsprocessen
- Udkraget åbning øger suges effektiviteten
- Syrefaste POP® nitter forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- Farve på ringe/flange: rød (-4), hvid (-5) og sort (-050)



Links: [Tryktabsdiagram](#), [Montagevejledning](#), [Brugsvejledning](#), [Sugespids](#).

Arbejdsområde

Alle mål i mm

