



## System 50 Flex - Antistatisk (Flex AS)

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

### Design:

- Sugearm til bordmontage
- Arbejdsområde: 600 mm
- Anbefalet luftmængde: 45 til 85 m<sup>3</sup>/h
- Rørdiameter Ø50 mm
- Rør og sugespids udført i kromateret TCP aluminium med konduktiv flexslange for at sikre vedvarende ledeevne
- Den fleksible slange medvirker til optimal positionering i forhold til arbejdsprocessen
- Udkraget åbning øger suges effektiviteten
- Syrefaste POP® nitter forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- Godkendt til anvendelse i ESD-miljøer i henhold til IEC 61340-5-1
- Sugearmene er forsynet med en ledning med 1 MΩ modstand



Links: [Tryktabsdiagram](#), [Montagevejledning](#), [Brugsvejledning](#), [Testrapporter](#), [Sugespids](#)

## Arbejdsområde

Alle mål i mm

