



System 50 Flex - Antistatisk (Flex AS)

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

Design:

- Sugearm til bordmontage
- Arbejdsområde: 700 mm
- Anbefalet luftmængde: 45 til 85 m³/h
- Rørdiameter Ø50 mm
- Rør og sugespids udført i kromateret TCP aluminium med konduktiv flexslange for at sikre vedvarende ledeevne
- Den fleksible slange medvirker til optimal positionering i forhold til arbejdsprocessen
- Udkraget åbning øger sugoeffektiviteten
- Led udført i konduktiv og kemisk resistent polypropylen (PP)
- Alle O-ringe i konduktiv vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle arme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer udført i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Godkendt til anvendelse i ESD-miljøer i henhold til IEC 61340-5-1
- Sugearmene er forsynet med en ledning med 1 MΩ modstand
- I forbindelse med rengøring kan armen adskilles uden brug af værktøj



Links: [Tryktabsdiagram](#), [Montagevejledning](#), [Brugsvejledning](#), [Testrapporter](#), [Sugespids](#)

Arbejdsområde

Alle mål i mm

